

vtech®

Manual de instrucciones


Tut Tut Bóolidos

Parque de bomberos



INTRODUCCIÓN


¡Descubre el mundo de los bomberos y prepárate para vivir una emergencia! Usa los accesorios, activa la alarma y desplaza el vehículo por las pistas. ¡Comienza la diversión!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE




Valiente
camión de bomberos




Llamarada



Extintor



Boca de riego



Pared lateral



Torre con sirena




Pista A



Pista B




Puerta



Pista C



Pista D



Soporte vertical A



Soporte vertical B



2 columnas de la puerta



3 pilares



Pared trasera




Techo




Base de la
entrada




Plataforma
elevadora



Pieza para el
elevador



Plataforma de
lanzamiento



Torre



Llamarada móvil



Mascota

- Hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

NOTA

Le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del vehículo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta


- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:



2





INSTRUCCIONES DE MONTAJE


En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

1. Una la puerta con sus columnas a la base de la entrada siguiendo estos pasos:

A. Junte las columnas con la base, siga la posición de los números 1 y 2 en la parte trasera como indica la imagen. Después coloque la puerta sobre la base.



B. Coloque el techo sobre las columnas, y una la pared trasera a la base y al techo. Asegúrese de oír un clic para fijarla correctamente.






C. Fíjese en la siguiente imagen para unir la pared lateral con el techo y la entrada. Después coloque la pieza para el elevador en la pared lateral. Asegúrese de oír un clic para fijarla correctamente.




2. Configure las pistas en la parte izquierda del escenario siguiendo estos pasos:


A. Junte las pistas B y C. Después coloque los soportes verticales A y B en las ranuras de la pista C.





B. Coloque la pista A sobre los soportes verticales y sobre la pista C.




C. Una la torre con sirena a la pista A y la plataforma de lanzamiento con las ranuras de la pista A.



D. Coloque la base del edificio bajo la pista C y ponga dos pilares bajo las pistas B y C. Introduzca la llamada móvil en el segundo piso de la pista C.




3. Junte las pistas y el edificio principal como indica la imagen.



4. Junte la pista D con el pilar restante.



5. Una la pista D y el pilar al resto de pistas y al edificio principal.



6. Junte la plataforma elevadora al edificio, moviéndolo de arriba abajo para asegurarse de que está bien fijado.



7. Coloque la boca de riego en la pista B.






Una vez que haya completado todos los pasos, ya está listo para jugar. También puede unirlos a otros escenarios de Tut Tut Bólidos (de venta por separado).



CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor del vehículo hasta la posición ON (). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF ().



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el vehículo se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad. La unidad se encenderá de nuevo presionando el botón luminoso, haciendo rodar al vehículo, o pasándolo por un sensor mágico.

Nota: Este producto está en modo “¡Pruébame!” en el embalaje. Después de sacarlo del embalaje, apague y encienda el vehículo para activar el modo de juego normal. Si la unidad se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Valiente camión de bomberos

1. Pulsa el botón luminoso para escuchar divertidos sonidos, canciones y frases. Las luces acompañarán al juego.



2. Mueve el vehículo para escuchar divertidos sonidos y melodías. Si lo desliza mientras suena la música, se activarán nuevos sonidos. Las luces del vehículo acompañarán el juego en todo momento.



3. Levanta la escalera para escuchar sonidos y frases a la vez que se encienden las luces.






4. Para añadir más diversión, desliza el vehículo por los sensores mágicos y se activarán divertidos sonidos, música, frases y luces. El vehículo podrá interactuar con otros escenarios de la colección Tut Tut Bóldos de **VTech®** (de venta por separado).



ACTIVIDADES

Parque de bomberos

1. Coloca el vehículo (o cualquiera de la colección Tut Tut Bóolidos) en alguno de los sensores mágicos para escuchar sonidos, canciones y frases divertidas.
2. Pon el camión en el sensor mágico del elevador para subir al segundo piso.
3. Desde la plataforma de lanzamiento, lanza el vehículo por las pistas y presiona la sirena de emergencia.
4. Mueve la barrera para elegir por dónde quieres que salga el vehículo.



5. Empuja ligeramente el camión para que salga por la puerta.



6. Usa los accesorios para crear un escenario más realista.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2024 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
IM-543003-000
Version:0