


vtech[®]
baby


Manual de instrucciones

Caracol, col, col Figuras y colores



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Caracol, col, col – Figuras y colores. Caracol, col, col es un alegre juguete con voz, música, luz y divertidas actividades para los niños. Incluye tres bloques de figuras para encajar en la parte posterior del caparazón, y cuatro botones luminosos, tres figuras móviles y tres cuentas para manipular en la parte frontal. Además, con el cordón de arrastre el niño podrá llevarlo a todas partes mientras el caracol canta, se ilumina y hace girar su caparazón.



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Caracol, col, col – Figuras y colores
- Guía de inicio rápido
- 3 bloques de figuras

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.



PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del caparazón.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.







¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector On/Off y control de volumen

Para encender el juguete, deslice este selector hasta la posición de volumen bajo o volumen alto  . Se escucharán una canción, una frase y sonidos. Para apagarlo, deslice el selector hasta la posición Off .



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 45 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquiera de los botones luminosos del caracol.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente o las luces dejan de iluminarse durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. 4 botones luminosos

Al presionar estos botones escuchará canciones, melodías, frases y sonidos mientras se iluminan las luces del juguete.




2. Caparazón giratorio y antenas oscilantes

Cuando deslice el caracol, verá cómo su caparazón gira y las antenas se mueven al compás de la música y los sonidos. Las luces parpadearán simultáneamente.



3. 3 bloques de figuras

Puede encajar y desencajar los bloques de figuras incluidos en la parte posterior del caparazón.



4. 4 animalitos para jugar

Para estimular el desarrollo de la psicomotricidad fina, el caparazón contiene una mariquita deslizante, la figura de una mariposa con un ala móvil, una abeja giratoria y una oruguita con tres cuentas móviles.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtechu.com

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

